Инструкция к

проектору Acer серии PD523P/PD525P/PD527

Инструкции по утилизаци

Избавляясь от этого устройства, не выкидывайте его вместе с мусором. Чтобы свести до минимума загрязнение и обеспечить как можно лучшую защиту глобальной окружающей среды, отдайте устройство на повторную переработку.



США

Для электронных устройств, которые имеют мониторы или дисплеи LCD/ CRT, или ртутные лампы со сверхвысоким давлением:



Лампа (лампы) внутри этого продукта содержат ртуть и должны подвергаться повторной переработке или ликвидироваться в соответствие с местными, государственными или федеральными законами. За дополнительной информацией обращайтесь на сайт Альянса предприятий электронной промышленности www.eiae.org. Информацию конкретно об утилизации ламп ищите на сайте www.lamprecycle.org.

асет Содержание

Содержание	1
Памятка	3
Меры предосторожности	3
Введение Функции прибора Комплектация Обзор прибора Основной блок	5 6 7 7
Панель управления	8
Соединительные разъемы	9
Установка Подключение проектора Включение и выключение проектора	. 11 11 13
Включение проектора	13
Выключение проектора	14
Предупреждающий индикатор	14
Настроика проецируемого изооражения	15
Настройка положения проектора по высоте	16
Настройка размера проецируемого изображения	16
Органы управления Панель управления и пульт дистанционного управления Экранные меню	. 17 17 21
Как пользоваться экранным меню	21
Color(Цветность)(Компьютерный режим /Видеорежим)	22
Image(изображение)(Компьютерный режим /Видеорежим)	24
Management(Управление)(Компьютерный режим /Видеорежим)	26
Аudio(Тональнозвуково)(Компьютерный режим /Видеорежим) Timer(Таймер)(Компьютерный режим /Видеорежим) Language(Язык)(Компьютерный режим /Видеорежим)	29 30 31
Беспроводная проекция	. 32
Вступление	32
Системные требования	32
Интерфейс ввода-вывода Настройка WPC	32

асет Содержание

Первое соединение с WPG	33
Загрузка программного обеспечения	34
Соединение с проектором	36
Использование аудио функции	37
Конфигурация Acer WPG	39
Идентификация проектора	
Настройка пароля конфигурации	39
Обновление программно-аппаратных средств	41
Настройки сети	41
Средства управления проекцией	42
Ніde(Спрятать)	42
Freeze(Заморозить)	42
Projector remote control(Дистанционное управление проектором)	42
Hotkey explanation(Пояснение «горячих» клавиш)	42
Приложения	43
Устранение неполадок	43
Замена лампы	46
Технические характеристики	48
Совместимые режимы	49
Положения касательно норм и безопасности	50



Меры предосторожности

Соблюдайте все предупреждения, меры предосторожности и технического обслуживания согласно рекомендациям в данном руководстве пользователя, чтобы максимально продлить срок службы прибора.

<u>М</u> Предупреждение-	Не смотрите в объектив проектора при включенной лампе. Яркий свет может поврелить глаза.
Предупреждение-	Чтобы уменьшить риск возникновения пожала или поражения электрическим током, не подвергайте данный прибор
<u>М</u> Предупреждение-	воздействию дождя или влаги. Пожалуйста,не открывайте и не разбирайте прибор, так как это может вызвать поражение электрическим током.
<u> Предупреждение-</u>	При замене ламы, пожалуйста, дождитесь пока прибор остынет, и выполните все указания по замене лампы.
Предупреждение-	При замене ламы, пожалуйста, дождитесь пока прибор остынет, и выполните все указания по замене пампы.
🕂 Предупреждение-	После замены блока лампы сбросьте функцию (Lamp Hour Reset) в экранном меню (Management)(см. стр. 46).
<u>//</u> Предупреждение-	При выключении проектора, пожалуйста, убедитесь, что проектор завершил цикл охлаждения, перед тем как отключать питание
<u> </u>	Сначала включайте проектор, а затем источники сигнала.
Предупреждение-	Не используйте крышку объектива при работающем проекторе.
҈Мредупреждение-	Когда срок службы лампы окончится, она перегорит и может издать громкий хлопок. В этом случае, проектор не включится, пока не будет заменен блок лампы. Чтобы заменить лампу, выполните процедуры, перечисленные в разделе «Замена лампы».

асег Памятка

Обязательно:

- 🚸 Выключайте прибор перед очисткой.
- Для очистки корпуса дисплея используйте мягкую ткань, смоченную слабым моющим средством.
- Если прибор длительное время не используется, отключите электрический штепсель от розетки переменного тока.

Ни в коем случае:

- Не закрывайте щели и отверстия на приборе предназначенные для вентиляции.
- Не используйте для очистки прибора абразивные чистящие средства, парафины или растворители.
- Не используйте прибор в следующих условиях:
 - При очень высокой или низкой температуре и высокой влажности.
 - В местах с повышенным содержанием пыли или грязи.
 - В близи каких-либо приборов, генерирующих сильное магнитное поле.
 - Не помещайте под прямыми солнечными лучами.



Функции прибора

Этот прибор является XGA проектором с одним чипом размером дюйма с технологией DLPTM. Его главные особенности включают:

- 🔶 Настоящий стандарт ХGA, 1024 Х 768 адресуемых
- ◆ Технология DLP[™] с одним чипом
- Совместимость со стандартами NTSC 3.58/NTSC4.43/ PAL/SECAM и HDTV (480i/p,576i/p,720p,1080i)
- Высокотехнологичное подключение DVI для цифрового сигнала с функцией защиты от копирования HDCP и поддержкой стандартов DVI 480p, 576p, 720p и 1080i (Дополнительно)

• Полнофункциональное дистанционное управление

- Удобное экранное меню на нескольких языках
- Совершенная система цифровой коррекции трапецеидальных искажений и высокое качество полноэкранного перемасштабирования изображения

Удобная панель управления

- Сжатие изображений стандарта SXGA+, SXGA и изменение размера изображений VGA, SVGA.
- Совместимость с компьютерами Macintosh



Комплектация

Данный проектор поставляется в комплекте показанном ниже. Проверьте целостность комплекта вашего прибора. Если чего-то нахватает, незамедлительно свяжитесь с вашим поставщиком.







Проектор с крышкой объектива

Кабель питания 1,8 м

VGA-кабель 1,8 м



Композитный видеокабель 2 м





S-Video видеокабель 1,8 м



Аудио Кабеля Гнездо/ Гнездо 1,8 м



2 батарейки



Брошюра Быстрого Старта



Переходник с VGA на компонентный/ HDTV выход



Сумка для переноски



Антенна (только для PD525PW/PD527W)



Пульт дистанционного управления с лазерной указкой



Руководство пользователя



Обзор прибора

Основной блок



- 1. Кольцо фокусировки
- 2. Кольцо трансфокатора
- 3. Вариобъектив
- 4. Приемник дистанционного управления
- 5. Кнопка подъемника
- 6. Ножка подъемного механизма
- 7. Соединительные разъемы
- 8. Разъем электропитания
- 9. Панель управления



Панель управления



- 1. Индикатор температуры
- 2. Индикатор лампы
- 3. Источник питания и индикатор СИД (Питание СИД)
- 4. Источник
- 5.
- Синхронизация Четыре кнопки курсора 6.
- 7. Меню

асет Введение

9 ... Русский

Панель управления



- 1. Разъем RS232
- 2. Разъем USB
- Выходной разъем для сквозного подключения монитора (Выходной разъем VGA)
- 4. Входной разъем аудиосигнала
- 5. Приемник ИК дистанционного управления
- 6. Входной разъем S-Video
- 7. Входной разъем аналогового сигнала ПК/HDTV/ компонентного видеосигнала
- 8. Входной разъем DVI (для цифрового сигнала высокой четкости с функцией защиты от копирования HDCP)(Дополнительно)
- 9. Входной разъем композитного видеосигнала

Нижеперечисленные пункты относятся только к моделям PD525PW/PD527W:

- 10. Локальная сеть (порт RJ45 для сети Ethernet 10/100М)
- 11. Разъем выхода аудио сигнала
- 12. Кнопка повторного запуска
- 13. Индикатор состояния
- 14. Антенна



Пульт дистанционного управления





- 1. Лазерная указка
- 2. Питание
- Клавиша включения лазерной указки
- 4. Источник
- 5. Повторная синхронизация
- 6. Стоп-кадр
- 7. Спрятать
- 8. Бесшумный режим
- 9. Форматное соотношение
- Трапецеидальное искажение / Четыре кнопки курсора
- 11. Назад
- 12. Цифровая фокусировка
- 13. Меню
- 14. Щелчок левой кнопкой мыши

- Щелчок правой кнопкой мыши
- 16. Мышь
- 17. Клавиша питания
- 18. Громкость +
- 19. Громкость -
- 20. Следующая страница
- 21. Предыдущая страница
- 22. VĜA
- 23. S-видео
- 24. Видео
- 25. Компонент
- 26. DVI
- Беспроводной или языковый режим
- 28. Индикатор передачи



асег Установка

Подключение проектора



1.	Кабель питания
2.	
3.	Композитный видеокабель
4.	
5.	Переходник с VGA на компонентный/ HDTV выход
6.	
7.	Аудио Кабеля Гнездо / Гнездо
8.	бель DVI (приобретается дополнительно)

Для обеспечения правильной работы проектора с компьютером, убедитесь, что частота обновления экрана совместима с проектором.См. раздел «Совместимые режимы» на странице 49.



Подключение проектора

Для беспроводного функционирования



1.	Кабель питания
2.	Кабель локальной сети
3	Аулио Кабеля Гнезпо/RCA
4	Антенна
1.	(montro dag PD525PW/PD527W: nontrollament do sweet neuronenum aumentul)
	(полько олл 1 D5251 чут D527 ч. пользовитель волжен прикрепить интенту)



Включение и выключение проектора

Включение проектора

- 1. Снимите крышку объектива.
- Убедитесь, что кабель питания и сигнальный кабель надежно подключены. Индикатор питания мигает красным цветом.
- 3. Включите лампу, нажав кнопку «Питание/Ждущий режим» на панели управления. ●Индикатор питания поменяет цвет на **синий**.
- Включите источник видеосигнала (компьютер, ноутбук, видеопроигрыватель, и т.п.). Проектор автоматически определит источник сигнала.
- Если на экране появились значки «Блокировка» и «Источник », это означает, что проектор блокируется на этом типе источника и не находит входного сигнала такого типа.
- Если на экране отображается надпись «No Signal», пожалуйста, убедитесь, что сигнальные кабели надежно подключены.
- Если вы подключите одновременно несколько источников сигнала, для их переключения используйте кнопку «Source» (Источник) на пульте дистанционного управления или панели управления.





Сначала включайте проектор, а затем источники сигнала.

асет Установка

Выключение проектора

- 1. Чтобы выключить лампу проектора, нажмите кнопку «Power/ Standby» (питание/ждущий режим). На экране проектора появится сообщение «Please press power button again tocomplete the shutdown process. Warning: DO NOT unplug whilethe projector fan is still running. (Нажмите кнопку питания ещё раз, чтобы завершить процесс выключения. Предупреждение: НЕ отключать во время работы вентилятора проектора.)» Ещё раз нажмите кнопку «Power/Standby», чтобы подтвердить операцию. В противном случае это сообщение через 5 секунд исчезнет.
- Вентиляторы охлаждения продолжают работу в течение приблизительно 30 секунд для охлаждения аппарата, после чего светодиодный индикатор питания загорается зеленым светом. Когда индикатор питания начинает мигать медленно, это означает, что проектор переходит в режим ожидания.
- Отключите кабель питания от электрической розетки и проектора.
- 4. Не включайте проектор сразу после процедуры выключения.

Предупреждающий индикатор

- Если индикатор «LAMP» (лампа) непрерывно горит красным светом, проектор автоматически выключится. Пожалуйста, обратитесь к местному продавцу или в сервисный центр.
- Если индикатор «ТЕМР» (температура) непрерывно горит красным светом в течение приблизительно 20 секунд, это означает перегрев проектора. на экране отобразится сообщение «Projector Overheated. Lamp will automatically turn off soon. (Перегрев проектора. Вскоре лампочка автоматически отключиться.)» Проектор автоматически выключится.

В нормальных условиях проектор можно снова включить для продолжения презентации. Если проблему устранить не удалось, вам следует обратиться к местному поставщику или в сервисный центр.

Если индикатор «ТЕМР» мигает красным светом в течение приблизительно 30 секунд, на экране отобразится сообщение «Fan fail. Lamp will automatically turn off soon. (Вентилятор не работает. Вскоре лампочка автоматически отключиться.)» Пожалуйста, свяжитесь с местным поставщиком или сервисным центром.



Настройка проецируемого зображения

Настройка положения проектора по высоте

Проектор оснащен подъемной ножкой для настройки положения проектора по высоте.

Чтобы поднять проектор:

- 1. Нажмите кнопку подъемника **1**.
- Поднимите проектор на нужный угол отображения
 , затем отпустите кнопку, чтобы зафиксировать подъемную ножку в этом положении.

Чтобы опустить проектор:

- 1. Нажмите кнопку подъемника.
- Опустите проектор, затем отпустите кнопку подъемника, чтобы зафиксировать подъемную ножку в этом положении.



15 ... Русский



Настройка трансфокатора / фокуса проектора

При помощи кольца трансфокатора вы можете увеличивать или уменьшать масштаб изображения. Для фокусировки изображения вращайте кольцо фокусировки, пока изображение не станет четким. Проектор будет фокусироваться на расстоянии от 5 до 40 фута(от 1,5 метра до 12,2 метров).



Настройка размера проецируемого изображения



диатональ	max.	51.0 (55.0cm)	74.0 (107.3cm)	123.0 (312.3011)	112.2 (451.5011)	240.0 (025.0011)	300.0 (702.3cm)
(экрана)	Min.	32.10"(81.5cm)	64.19"(163.0cm)	106.98"(271.7cm)	149.78"(380.4cm)	213.97"(543.5cm)	261.04"(663.0cm)
Размер	Max.(WxH)	29.50" x 25.60" (75.0 x 62.5cm)	59.06" x 44.29" (150.0 x 112.5cm)	98.43" x 73.82" (250.0 x 187.5cm)	137.80" x 103.35" (350.0 x 262.5cm)	196.85" x 147.64" (500.0 x 375.0cm)	240.16" x 180.12" (610.0 x 457.5cm)
экрана	Min.(WxH)	25.68" x 19.26" (65.2 x 48.9cm)	51.35" x 38.51" (130.4 x 97.8cm)	85.59" x 64.19" (217.4 x 163.0cm)	119.82" x 89.87" (304.3 x 228.3cm)	171.17" x 128.38" (434.8 x 326.1cm)	208.83" x 156.62" (530.4 x 397.8cm)
Расстояние		4.99'(1.5m)	9.84'(3.0m)	16.40'(5.0m)	22.97'(7.0m)	32.81'(10.0m)	40.03'(12.2m)

«Данный график приводится только для справки.



органы управления

Панель упрвления и пульт

Вы можете управлять функциями проектора двумя способами: при помощи пульта дистанционного управления и панели управления.

Панель управления





Использование панели управления

Power (Питание)

 См. раздел «Включение и выключение проектора» на страницах 13-14.

Resync (Повторная синхронизация)

 Автоматическая синхронизация проектора с источником входного сигнала.

Source (Источник)

Нажмите на «Источник» для выбора в качестве источника RGB, компоненту-р, компоненту-i, S-видео, композитное видео, DVI-D (опция) и HDTV.

Мепи (Меню)

- Нажмите кнопку Меню, чтобы отобразить экранное меню. Чтобы закрыть экранное меню, снова нажмите кнопку.
- Позволяет подтвердить выбранные пункты.

Четыре кнопки курсора

 Используйте кнопки () () () () для выбора пунктов меню или для настройки выбранного параметра.

17 ... Русский

Использование пульта дистанционного управления

Power (Питание) 🔘

 См. раздел «Включение и выключение проектора» на страницах 13-14.

Laser Button (Клавиша включения лазерной указки) 🖲

 Для включения лазерной указки направьте пульт на экран, нажмите и удерживайте эту клавишу.

Resync (Повторная синхронизация)

 Автоматически синхронизирует проектор с источником видеосигнала.

Source (Источник)

Нажмите на «Источник» для выбора в качестве источника RGB, компоненту-р, компоненту-i, S-видео, композитное видео, DVI-D (опция) и HDTV.

Freeze (Стоп-кадр)

 Нажмите кнопку «Стоп-кадр», чтобы приостановить изображение на экране.

Hide (Спрятать)

Моментальное выключение изображения. Нажмите «Спрятать», чтобы скрыть изображение, и нажмите повторно для восстановления изображения.

Aspect Ratio (Форматное соотношение)

 Используйте эту функцию, чтобы выбрать желанное форматное соотношение. (4:3/16:9/Auto)

Mute (Бесшумный режим)

Используйте эту кнопку для отключения звука.

Четыре кнопки курсора

Используйте () () () , чтобы выбрать пункты меню или откорректировать ваш выбор для управления OSD меню (меню вывода изображения на экран).

Кеуstone (Трапецеидальное искажение) *□ □*

 Регулирует искажение, вызванное наклоном проектора (±16 градусов).

Мепи (Меню)

Нажмите кнопку Меню, чтобы отобразить экранное меню. Чтобы закрыть экранное меню, снова нажмите кнопку.

Zoom (Кнопка)

• Цифровое увеличение/уменьшение.

Back (Назад)

• Назад к предыдущему шагу управления OSD меню.



Органы управления

acer

Mouse (Мышь) / Mouse Right Click (ClickЩелчок правой кнопкой мыши) / Mouse Left (Щелчок левой кнопкой мыши)

 Эти функции соответствуют функциям мыши для PC или Макинтоша.

Empowering Key (Клавиша питания) 🥑

Кнопка полномочий Acer предоставляет три уникальные функции, а именно «Acer eView Management » (электронное управление изображением), «Acer eTimer Management» (электронное управление таймером) и «Acer eOpening Management» (электронное управление началом работы) соответственно. Нажмите и удерживайте дольше одной секунды кнопку «е», чтобы запустить главное меню вывода данных на экран для внесения поправок в его работу.

Control of the second second

Acer eView Management

нажмите «е» для загрузки подменю «Управление Acer eView».

«Управление Acer eView» служит для выбора режима работы дисплея. Подробнее см. раздел «Меню экранного дисплея».

Acer eTimer Management

Нажмите «е» для загрузки подменю «Управление Acer eTimer». «Управление Acer eTimer» обеспечивает предупреждающую функцию управления представлением времени. Подробнее см. раздел «Меню экранного дисплея».

Acer eOpening Management

Нажмите «е» для загрузки подменю «Управление Acer eOpening». «Управление Acer eOpening» позволяет пользователю изменить вид начального экрана в соответствии с индивидуальными настройками. Подробнее см. раздел «Меню экранного дисплея».

Volume (Громкость) 🔽 🛆

• Увеличить/уменьшить громкость звука.



Page Up (Предыдущая страница) (Только в компьютерном режиме)

Используйте эту кнопку для перехода на предыдущую страницу.Эта функция доступна, только когда проектор подключен к компьютеру посредством USB кабеля.

Page Down (Следующая страница) (Только в компьютерном режиме)

Используйте эту кнопку для перехода на следующую страницу. Эта функция доступна, только когда проектор подключен к компьютеру посредством USB кабеля.

S-Video (S-видео)

 Нажмите «S-видео», чтобы изменить источник на источник S-видео.

VGA

Нажмите «VGA», чтобы изменить источник на соединитель VGA-In. Этот соединитель поддерживает аналоговый RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/576i) и RGBsync.

Video (Видео)

 Нажмите «Видео», чтобы изменить источник на источник полного видеосигнала.

Component (Компонент)

Нажмите «Компонент», чтобы изменить источник на компонентный соединитель. Этот соединитель поддерживает YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/576i)

DVI

Нажмите «DVI», чтобы изменить источник на соединитель DVI. Этот соединитель поддерживает цифровой RGB, аналоговый RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/576i) и сигнал HDCP.

Language (Языковый режим) (только для PD523PD/ PD525PD/PD527D)

• Выберите многоязычное OSD меню.

Wireless (Беспроводный режим) (только для PD525PW /PD527W)

Нажмите «Беспроводный режим», чтобы на экране появилось изображение, которое в беспроводном режиме передается от РС к проектору путем служебной программы «Acer eProjection Management» (электронное управление проекцией).

Экранные меню

Проектор оснащен экранными меню на нескольких языках, которые позволяют настраивать изображение и изменять различные параметры. Проектор автоматически определит источник сигнала.

Как пользоваться экранным меню

- 1. Для открытия экранного меню нажмите «Меню» на пульте дистанционного управления или на панели управления.
- Выберите нужный пункт при помощи кнопок ▲ ▼ настройте параметры кнопками
 ▶.
- 4. При нажатии «Меню» на пульте дистанционного управления или на панели управления экран перейдет в главное меню.
- Нажмите кнопку «Меню» или «Назад» на пульте дистанционного управления или на панели управления, на экране вновь появиться главное меню.
- Чтобы выйти из OSD, вновь нажмите кнопку «Меню» или «Назад» на пульте дистанционного управления или на панели управления. OSD меню закроется, и проектор автоматически сохранит новые настройки.







Color (Цвет) (Компьютерный режим / Видеорежим)

Display Mode (Режим дисплея)

Для различных типов изображений есть целый ряд оптимизированных заводских настроек.

- Brightness (Яркость) : Для настройки яркости.
- PC : для компьютера или ноутбука.
- Video (Видео) : для просмотра видео при ярком освещении.
- Theater (Teatp) : для просмотра Домашнего театра в темной комнате.
- sRGB : Для настройки цвета.
- User : Запомнить пользовательские настройки.

Brightness (Яркость)

Этот параметр регулирует яркость изображения.

- Нажмите кнопку (), чтобы сделать изображение темнее.
- Нажмите кнопку (), чтобы сделать изображение светлее.

Contrast (Контраст)

Параметр Контрастность регулирует степень различия между самыми светлыми и самыми темными участками изображения. Регулировка контраста изменяет количество черного и белого цветов в изображении.

- 🕨 Нажмите кнопку 🕢 , чтобы уменьшить контраст.
- Нажмите кнопку (), чтобы увеличить контраст.

Color Temperature (Цветовая температура)

Этот параметр регулирует цветовую температуру. При более высокой температуре, экран выглядит холоднее, а при более высокой – теплее.



Color (Цвет) (Компьютерный режим / Видеорежим)

White Segment (Белый сегмент)

Этот параметр регулирует цветовую температуру. При более высокой температуре, экран выглядит холоднее, а при более высокой – теплее.

Degamma (Дегамма)

Эффект для лучшей передачи затемнённых сцен. С увеличением значения гаммы, затемнённые сцены становятся более яркими.

Color R (Цвет R)

Настройка красного цвета.

Color G (Цвет G)

Настройка зелёного цвета.

Color B (Цвет B)

Настройка синего цвета.

Saturation (Насыщенность)

Настраивает видеоизображение от черно-белого до полностью насыщенного цветного.

- Нажмите кнопку (), чтобы уменьшить насыщенность цветов изображения.
- Нажмите кнопку (), чтобы увеличить насыщенность цветовизображения.

Tint (Оттенок)

Настраивает цветовой баланс красного и зеленого.

- Нажмите кнопку (), чтобы увеличить в изображении.
- Нажмите кнопку), чтобы увеличить в изображении.



«Saturation (Насыщенность)» и «Tint (Оттенок)» не поддерживаются в режимах компьютера и DVI/Компьютерный режим.





Image (Изображение) (Компьютерный режим / Видеорежим)

Keystone (Трапецеидальное искажение)

Регулирует искажение, вызванное наклоном проектора (±16 градусов).

Aspect Ratio (Характеристическое отношение)

Вы можете использовать данную функцию, чтобы выбрать нужное соотношение сторон изображения.

- Auto (Авто) : Сохраняет оригинальные пропорции изображения и увеличивает его для соответствия количеству пикселей по горизонтали или вертикали.
- 4:3 : Масштаб входного источника будет отрегулирован так, чтобы тот помещался на проекционном экране, и был представлен в соотношение 4:3.
- 16:9 : Масштаб входного источника будет отрегулирован, чтобы соответствовать ширине экрана, а его высота будет сужена так, чтобы проекция изображения имела соотношение 16:9.

Projection (Проекция)

Front-Desktop

аводская установка по умолчанию.

Front-Ceiling

При выборе данной функции, проектор переворачивает изображение для проецирования при установке проектора на потолке.



Rear-Desktop

При выборе данной функции, проектор обращает изображение так, чтобы его можно было проецировать из- за прозрачного экрана.





Image (Изображение) (Компьютерный режим / Видеорежим)



• **7**

Rear-Ceiling

При выборе этой функции, проектор одновременно обращает и переворачивает изображение. Вы можете проецировать изображение из-за прозрачного экрана, установив проектор на потолке.



Функции «Н. Position (Центровка по горизонтали)», «V. Position (Центровка по вертикали)», «Frequency (Частота)» и «Tracking (Слежение)» не поддерживаются в режимах видео и DVI.

Н. Position (Центровка по горизонтали)

- Нажмите кнопку (), чтобы переместить изображение влево.
- Нажмите кнопку (), чтобы переместить изображение вправо.

V. Position (Центровка по вертикали)

- Нажмите кнопку (), чтобы переместить изображение влево.
- Нажмите кнопку (), чтобы переместить изображение вправо.

Frequency (Частота)

Параметр «Frequency (Частота)» изменяет частоту отображения данных, чтобы она соответствовала частоте вашей видеокарты. Если на экране наблюдается вертикальная мигающая полоса,используйте эту функцию для регулировки.

Tracking (Слежение)

«Tracking (Слежение)» позволят синхронизировать сигнал дисплея с видеокартой.Если на экране наблюдается нестабильное или мигающее изображение, исправьте этот эффект при помощи данной функции.





Management (управление) (Компьютерный режим / Видеорежим)

ECO Mode (Режим ECO)

Выберите «On (Вкл.)» для затемнения лампы проектора, что уменьшит потребление электроэнергии, увеличит срок службы лампы и уменьшит шум. Выберите «Off (Выкл.)», чтобы включить нормальный режим.

Auto Shutdown (Авто отключение)(минуты)

Проектор автоматически выключится при отсутствии входного сигнала по истечении заданного времени.

Source Lock (Блокировка источника)

Когда выключена блокировка источника, проектор будет искать другие сигналы, если потеряно данный сигнал. Когда блокировка источника включена, она «заблокирует» данный канал источника перед тем, как вы нажмете кнопку «Источник» пульта дистанционного управления, чтобы переключиться на следующий канал.

Menu Location (Размещения меню)

Выберете пункт «Размещения меню» на экране.

Startup Screen (Экран запуска)

Используйте эту функцию, чтобы выбрать ваш желаемый начальный кадр экранного диалога. Если Вы изменили настройки, то они начинают действовать после выхода из OSD меню.

- Acer : Начальный кадр проектора Acer по умолчанию.
- User : Начальный кадр, измененный в соответствие с желаниями пользователя, который загружен с PC на проектор путем USB кабеля и служебной программы Acer eOpening Management (обратитесь к описаниям нижеизложенного параграфа).







Management (Управление) (Компьютерный режим / Видеорежим)

Acer eOpening Management – это рабочая программа РС, которая позволяет пользователю заменить начальный кадр проектора Acer, заданный по умолчанию, на желаемое изображение. «Acer eOpening Management» может быть установлено с входящего в поставку компакт- диска. Присоедините проектор к компьютеру входящим в поставку кабелем USB, затем выполните функцию «Acer eOpening Management» для загрузки выбранного отображения из компьютера в проектор. До начала загрузки проектора должен войти в «Download Mode». Выполняйте нижеприведенные указания для входа в режим загрузки «Download Mode».

- 1. Если проектор был включен, то дважды нажмите кнопку питания, чтобы выключить проектор.
- 2. Отключите кабель питания от проектора.
- 3. Одновременно нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопки «Меню» и «(¹)», затем подключите кабель питания проектора .
- Если светодиоды температурного датчика и лампы светятся, отпустите обе кнопки, проектор перейдет в режим загрузки.
- 5. Убедитесь, что к проектору подключен кабель USB от компьютера.



Мападетепt (Управление) (Компьютерный режим / Видеорежим)

Lamp Hour Elapse (Световой сигнал использованного времени)

Отображает прошедшее время работы лампы в часах.

Lamp Reminding (Световой сигнал напоминания)

Выберите данную функцию, чтобы отобразить или скрыть предупредительное сообщение при необходимости замены лампы. Сообщение отобразится за 30 часов до окончания срока службы лампы.

Lamp Hour Reset (Световой сигнал сброса времени)

Нажмите клавищу 🕑 после выбора «Yes (Да)» для обнуления счётчика асов работы лампы.

Reset (Сброс)

Нажмите кнопку 🕑 после выбора опции «Yes (Да)», чтобы вернуть параметры дисплея всех меню до их фабричных значений по умолчанию.



Audio (Тональнозвуково) (Компьютерный режим / Видеорежим)

Volume (Громкость)

- Нажмите кнопку (), чтобы уменьшить громкость.
- Нажмите кнопку (), чтобы увеличить громкость.

Mute (Без звука)

- Выберите «Оп (Вкл)» для выключения звука.
- ▶ Выберите «Off (Выкл)» для включения звука.

Power On/Off Volume (Громкость вкл./выкл.)

Выберите эту функцию для настройки громкости при включении/выключении.

Alarm Volume (Громкость сигнала)

Выберите эту функцию для настройки громкости сигнала об ошибках проектора.





Timer (Таймер) (Компьютерный режим / Видеорежим)

Timer Start (Запуск таймера)

Нажмите клавишу 🕑 для запуска/останова таймера.

Timer Period (Время работы таймера)

Нажмите клавишу 🕟 для задания отрезка времени для таймера.

Timer Volume (Громкость таймера)

Выберите эту функцию для настройки громкости сигнала, когда при установленном таймере время истекло.

Timer Display (Дисплей таймера)

Нажмите клавишу 🕑 для выбора режима отображения времени на экране.

Timer Location (Расположение таймера)

Выберите место для таймера на экране.

органы управления



Language (Язык) (Компьютерный режим / Видеорежим)

Language (Язык)

Выберите многоязычное меню OSD. С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите необходимый язык.

Нажмите 🕟 , чтобы подтвердить выбор



асет Беспроводная проекция

Вступление

Эта часть ознакомит вас с функцией беспроводной проекции этого проектора. Функция беспроводной проекции доступна только для модели, которая оборудована интегрированным модулем Acer Wireless Presentation Gateway (межсетевой интерфейс беспроводных презентаций или WPG). Acer WPG позволяет многочисленным пользователям подключатся к проектору Acer беспроводным путем. Это устраняет необходимость подключать и отключать кабеля, давая возможность более эффективно использовать время встречи, особенно, когда на протяжении встречи презентовать должны несколько человек.

Чтобы осуществить беспроводную проекцию, вы должны изменить тип входного источника на «Wireless» путем нажатия кнопки «Wireless» на пульте дистанционного управления или кнопки «Source» на панели управления или на пульте дистанционного управления.

Системные требования:

- Операционная система: Windows® 2000 or Windows® XP
- центральный процессор: Intel® Pentium® III at 750 MHz или его эквивалент с O3Y 128 MB
- Беспроводная локальная сеть: наличие IEEE 802.11b/g
- Интернет-броузер: Internet Explorer 5.0 или более поздние версии

Интерфейс ввода-вывода:



№. Название		Описание	
1	Антенный соеденитель	Для крепления внешних антенн.	
2	Статус СИД	Указывает на состояние WPG.	
3	Кнопка повторного запуска	Быстрое нажатие кнопки повторного запуска перезапустит WPG без изменения каких-либо настроек пользователя. Нажмите кнопку повторного запуска и удерживайте ее дольше 4 секунд, чтобы перезапустить WPG с его фабричными настройками по умолчанию.	
4	Гнездо выхода аудио сигнала	Для выхода аудио сигналов, полученных беспроводным путем от РС.	
5	Гнездо сети Ethernet RJ-45	Для соединения WPG с Интернетом путем локальной сети.	

Настройка WPG

Проверьте СИД, чтобы узнать состояние подачи питания.

- Красный цвет означает, что WPG получает питание, но неактивен.
- Зеленый означает, что WPG используется для проектирования изображений.

Вам бы также следовало присоединить кабель локальной сети к порту локальной сети (RJ-45) с боку защитной задвижки. Это позволит вам подключится к Интернету, чтобы извлечь интерактивные элементы, или загрузить новые версии программного обеспечения компании, как только они станут доступны.

Первое соединение с WPG

Если вы соединяетесь с WPG впервые, вам нужно будет загрузить и инсталлировать драйвер WPG. Программное обеспечение хранится в WPG, так что нет необходимости использовать инсталляционный диск. Убедитесь, что вы владеете правами администратора на своем компьютере и можете инсталлировать программное обеспечение.

Утобы загрузить программу, вы должны убедиться, что ваш броузер настроен на открытие веб-страницы. Если настройки вашего броузера предвидят открытие пустой страницы, вам не удастся загрузить программное обеспечение. Чтобы это проверить, выберите Tools (Сервис) > Internet Options (Настройки Интернет). Убедитесь, что в текстовом поле есть имя веб-страницы

Internet Options
General Security Privacy Content Connections Programs Advanced
Home page You can change which page to use for your home page. Address: Ittp://news.bbc.co.uk/ Use Qurent Use Default Use Blank
Temporary Internet files Pages you view on the Internet are stored in a special folder for quick viewing later. Delete Cookjes Delete Ejes Settings
History The History folder contains links to pages you've visited, for quick access to recently viewed pages. Days to keep pages in history:
Colors Fonts Languages Accessibility
OK Cancel Apply



acer

асеr Беспроводная проекция

Загрузка программного обеспечения

- 1) Включите свой ноутбук и активируйте локальную беспроводную сеть.
- Проверьте наличие присоединенного процессора локальной беспроводной сети, используя, на свое усмотрение, любой менеджер локальной беспроводной сети.
- 3) Выберите со списка всех доступных присоединенный процессор, помеченный как "AcerProjector". Присоединитесь к этому процессору. Если в списке есть более одного WPG, решите к которому именно вы хотите присоединиться, выбирая за описаниями элементов, перечисленными в верхнем левом углу экрана.

(¹⁾ Wireless Network Connectio	n 3 di la constante de la const	
Network Tasks	Choose a wireless network	
🕵 Refrech network list	Click on item in the list below to connect to a wireless networ information.	rk in range or to get more
😃 Set up a wireless network	((Q)) MIS-15FD2	
Harricks House Connective Nation Chain Safetan Lanaux Lit Safetan Lanaux Lit Safetan Lanaux Lit Safetan Lanaux Anter Chain Nation Chain Nation Chain Nation Chain Safetan Lanaux Participa Lanaux Part	Unsecured wireless network	attl
Related Tasks	((Q)) AcerWirelessGateway-0	
(i) Learn about wireless	Unsecured wireless network	util
networking	((Q)) HR0050C20E6738	
Change the order of preferred networks	Unsecured wireless network	
w Change advanced	((Q)) MAC	
settings	Unsecured wireless network	
	((Q)) Wistron Wireless	
	Unsecured wireless network	
	((Q)) celtron	
	C Security-enabled wireless network	

 Если вы получите какие-то предупреждения системы защиты, выберите "Connect Anyway".



5) Как только установится связь, откройте свой Интернет-броузер. Вы автоматически попадете на главную страницу сайта Acer WPG, где вы сможете скачать драйвер.





6) Щелкните мышкой на ссылке, чтобы скачать и инсталлировать драйвер. Если вы получите какие-то предупреждения системы защиты, нажмите "ОК", чтобы продолжить процедуру инсталляции. Во время инсталляции драйвера, изображение на вашем экране может мерцать.

File Download - Security Warning				
Do you want to run or save this file?				
Name: Setup.exe Type: Application, 116 KB From: news.bbc.co.uk				
Bun Save Cancel				
While files from the Internet can be useful, this file type can potentially harm your computer. If you do not trust the source, do not run or save this software. <u>What's the risk?</u>				
Acer eProjection Management				
Install Acer eProjection Management				
Installing Virtual Display Driver				
39 %				
In Progress				

 Как только завершиться инсталляция, откроется ПО межсетевого интерфейса беспроводной проекции (WPG) Acer.

Acer eProjection Management				
Install Acer eProjection Management				
Installation Completed!				
100 %				
Finish				



Соединение с проектором

Как только вы установите ПО, вы сможете присоединиться к любому проектору, который оборудован Acer WPG. Чтобы присоединиться к проектору, просто два раза щелкните мышкой на значке Acer WPG на своем рабочем столе, чтобы запустить приложение.

Acer eProjection Management	QLX			
	Configure About			
Acer eProjection Management	t			
Wireless Projection Informati	on			
AcerWirelessGateway-0				
Wireless status: Connected	Projector status: Projecting			
Connection speed: 24 Mbps	Resolution: 1024 x 768 pixels			
Signal strength: 100%	Color depth: 16 bit			
Switch Projectors	Display Settings	Disconnect		
Projection Control				
Hide Ctrl+ Shift+H Freeze Ctrl+	Projector Remote Control	Hotkey Explanation		

Приложение автоматически вычислит доступные WPG. Каждый WPG опознается индикатором "AcerProjector" в SSID (описание элемента системой защиты). Если проектор инсталлирован перманентно, вы также можете установить отдельное SSID для этого проектора, в котором значилось бы, например, сколько места на компьютере занимает инсталлированный проектор (обратитесь к разделу «Конфигурация», изложенному далее в этой инструкции).

Если в поле действия приемника вашего ноутбука попадает несколько WPG (они могут быть в разных участках памяти), и такая возможность разрешена (обратитесь к разделу «Конфигурация», изложенному далее в этой инструкции), вы сможете определить нужный, используя "Projector ID", указанный в левом верхнем угле экрана проекции. Идентификатор проектора состоит из четырех случайно генерированных цифр. Ввод этих цифр в приложение WPG на вашем ноутбуке ограничит вас, давая возможность соединится только с этим проектором.

Всего лишь один пользователь может использовать WPG в любой момент времени. Если другой пользователь желает использовать проектор, вы должны будете нажать Disconnect (отсоединение), чтобы прекратить пользование проектором и позволить кому-то другому использовать его.

асеr Беспроводная проекция

Использование аудио функции

Если в качестве входного источника выбрано беспроводной режим «Wireless», вы можете проигрывать аудио элементы, используя внутренние динамики проектора. Для улучшения качества вы также можете подключить внешние динамики к гнезду выхода аудио сигнала WPG.



Ваш аудио драйвер может иметь другую терминологию для некоторых необходимых настроек, которые указаны ниже.

Если вы хотите использовать аудио возможности WPG, пожалуйста, убедитесь, что ни одна из аудио настроек не выключена.

Чтобы настроить аудио, вы должны сделать следующие шаги:

- 1) Откройте средства управления аудио системы Windows[®], два раза щелкнув мышью на значок динамика в меню инструментов.
- 2) Выберите Options (Настройки) > Properties (Параметры).



 Выберите Recording (Запись) в области окна «Adjust volume for» (Установить громкость для).

Properties	? X
Mixer device: Realtek AC97 Audio	•
Adjust volume for	
C <u>P</u> layback	
Recording	
C _ther	~
Show the following volume controls: Mono Mix Stereo Mix O CD Player Une In Microphone: Phone Line	
•	F
OK Car	icel



асеr Беспроводная проекция

4) Убедитесь, что выбраны опции Mono Mix, Stereo Mix и/или Wave-out Mix.

Properties	? ×
Mixer device: Realtek AC97 Audio	•
Adjust volume for	
C <u>P</u> layback	
• Recording	
C Other	न
Show the following volume controls:	_
Mono Mix Stereo Mix	
CD Player	
 ✓ Une in ✓ Microphone 	
Phone Line	
	<u> </u>
OK Cance	1

5) НажмитеОК, чтобы открыть окно «Recording Mix» (Смесь для записи). Убедитесь, что выбраны опции Mono Mix, Stereo Mix и/или Wave-out Mix.

🚺 Recording Cont	rol			_ 🗆 X
Options <u>H</u> elp				
Mono Mix	Stereo Mix	CD Player	Line In	Microphone
Balance:	Balance:	Balance:	Balance:	Balance:
				♥┌┼╺
Volume:	Volume:	Volume:	Volume:	Volume:
:[:	1	1	1 []	1
: : :				\rightarrow
i, i	i de la companya de l	i Ļi	i Ļi	: :
Select	Select	Select	Select	Select
Realtek AC97 Audio				



Конфигурация Acer WPG

Вам нужно соединится с Acer WPG, чтобы изменить какие-либо настройки конфигурации. Как только вы соединитесь, нажмите кнопку Configure (конфигурировать) в верхнем правом угле экрана Acer WPG.



Идентификация проектора

Выберите эту опцию, чтобы сделать возможной идентификацию проектора. Если эта опция активна, во время начала работы проектора, или когда проектор не получает никакого входного сигнала, на экране будет появляться 4-значное число.

Настройка пароля конфигурации

Используйте эту функцию, чтобы установить пароль для ограничения доступа к меню конфигурации. Это полезно, когда много людей используют WPG, и вы не хотите, чтобы неуполномоченные лица изменяли конфигурацию.

Первый раз, когда вы щелкните на этой ссылке, вы увидите следующее:

Acer eProjection Management	
Configuration password setup	
No password has been set yet.	
Set a new password.	
	Cancel

39 ... Русский

асеr Беспроводная проекция

Щелкните мышью на Set a new password (Установить новый пароль), чтобы установить пароль.

Acer eProje	ction Management	
Configura	tion password setup	
Ŕ	Change the password: Enter the new password. Re-enter the password to confirm. OK Canc	el

Введите пароль - он может иметь до 16 символов.

Acer eProjection Management	GR
Configuration password setup	
Password successfully set.	
	ОК

Как только пароль установлен, его нужно ввести, до того как появится возможность внести любые изменения в конфигурацию вашего Acer WPG.







Вы также можете изменить или удалить пароль, нажав на Configuration password setup (Настройка пароля конфигурации).

Acer eProjection Management	
Configuration password setup	
What would you like to do?	
Change password	
Delete password	Cancel

Обновление программно-аппаратных средств

Нажмите на эту ссылку, чтобы проверить есть ли в наличие какие-либо новейшие программно-аппаратные средства. Чтобы это сделать, вам нужно быть присоединенным к сети с открытым Интернет соединением.

Настройки сети

Нажмите на эту ссылку, чтобы изменить настройки сети.

Acer eProjection	Manage	ment	_		GE
Network settin	gs				
Network Name (SSID):	AcerW	irelessGa	ateway - 0	
Channel :		-			
Network Settin Obtain an IP	ngs address a	utomatica	ally		
O Use the follo	wing IP ad	dress			
IP address:					
Netmask:					
Gateway:					
DNS					
		\subset	ОК		ancel

Здесь вы можете установить желаемый SSID, чтобы идентифицировать Acer WPG. Вы также можете изменить IP адрес – или установите автоматическое приобретение IP адреса, или вручную установите стационарный IP адрес.

Если необходимо, вы можете установить радиочастотный канал, который бы также использовался для соединения с другими ноутбуками.

асет Беспроводная проекция

Средства управления проекцией

Используйте эти средства управления проекцией для выполнения разных функций.

Acer eProjection Management		
	ng Technology	Configure About
Acer eProjection Management	t	
Wireless Projection Informati	on	
AcerWirelessGateway-0		
Wireless status: Connected	Projector status: Projecting	
Connection speed: 48 Mbps	Resolution: 1024 x 768 pixels	
Signal strength: 100%	Color depth: 16 bit	
Switch Projectors	Display Settings	Disconnect
Projection Control		
Ctrl+ Hide Shift+H Freeze Shift+F	Projector Remote Control	Hotkey Explanation

Спрятать (Hide)

Эта функция проектирует пустой экран, чтобы вы могли сделать изменения в документе или обратиться при необходимости к конфиденциальной информации, а ваша аудитория этого не видела.

Заморозить (Freeze)

Эта возможность замораживает спроектированное изображение, чтобы вы могли сделать изменения в документе или обратиться при необходимости к конфиденциальной информации, а ваша аудитория этого не видела.

Дистанционное управление проектором (Projector remote control)

Путем WPG вы можете исполнять много тех же самых функций, что предвидены системой дистанционного управления прямо с вашего ноутбука.

Пояснение «горячих» клавиш (Hotkey explanation)

Нажмите на эту кнопку, чтобы быстро припомнить какие же есть функции «горячих» клавиш. <Ctrl> + <Shift> + <E> будет переключать с полного режима на упрощенный режим, и наоборот.



Устранение неполадок

Если в вашем проекторе обнаружились неполадки, ознакомьтесь со следующей информацией. Если проблему устранить не удалось, пожалуйста, обратитесь к местному продавцу или в ервисный центр.

Проблема: На экране отсутствует изображение.

- Убедитесь, что все кабели и электропитание правильно и надежно подключены, как описано в разделе «Установка».
- » Убедитесь, что контакты разъемов ее согнуты и не сломаны.
- Проверьте, что лампа проектора надежно установлена. Пожалуйста, см. раздел «Замена лампы».
- Убедитесь, что сняли крышку объектива, и проектор включен.
- ▶ Убедитесь в том, что не включена функция «Hide» (спрятать).

Проблема: Изображение отображается частично,

- Нажмите клавишу «Повторная синхронизация» на пульте дистанционного управления.
- Если вы используете ПК: Если разрешение экрана компьютера выше 1024 х 768, выполните следующие шаги, чтобы изменить разрешение.

Для Windows 3.x:

- 1. В диспетчере программ Windows (Program Manager), щелкните значок «Windows Setup» (Установка Windows в группе Main (Главная).
- 2. Проверьте, что установленное экранное разрешение меньше или равно 1024 x 768 точек.

Для Windows 95,98,2000,XP:

- 1. Откройте «My Computer (Мой компьютер)», папку «Control Panel (Панель управления)» и дважды щелкните значок « Display (Экран)».
- 2. Выберите вкладку «Setting (Параметры)».
- Разрешение выбирается ползунком «Desktop Area» (Разрешение экрана). Проверьте, что установленное экранное разрешение меньше или равно 1024 х 768 точек.

Если проектор все равно не отображает изображение полностью, вам нужно будет также изменить тип монитора, который вы используете. См. следующие шаги.

- 4. Выполните предыдущие шаги 1 и 2. Нажмите кнопку «Advanced Properties (Дополнительно)».
- 5. Нажмите кнопку "Change(Изменить)" на вкладке «Monitor (Монитор)».

асеr Приложения

- Выберите пункт «Show all devices» (Вывести полный список устройств). Затем выберите пункт «Standard monitor types» (Стандартные мониторы) в списке «Manufacturers» (Изготовитель), выберите монитор с нужным разрешением в списке «Models» (Модель).
- 7. Проверьте, что установленное разрешение монитора меньше или равно 1024 х 768 точек.
- Если вы используете портативный ПК:
 - Сначала вам необходимо выполнить приведенные выше шаги по установке разрешения компьютерного дисплея.
 - Переключите дисплей портативного компьютера в режим «external display only» (только внешний дисплей) или «CRT only» (только ЭЛТ).
- Если вы затрудняетесь изменить разрешение или изображение на вашем мониторе застывает, перезапустите все оборудование и проектор.

Проблема: Экран ноутбука или компьютера PowerBook не отображает вашу презентацию.

- Если вы используете портативный ПК: Некоторые портативные ПК могут отключать экран при использовании второго дисплея. Обратитесь за информацией о включении отображения на экране к документации вашего компьютера.
- Если вы используете Apple PowerBook: В Control Panels (Пультах), откройте пульт PowerBook Display (Дисплей PowerBook) и выберите пункт Video Mirroring «On» (Включить видеоповтор).

Проблема: Нестабильное или мигающее изображение

- Для устранения этой неполадки используйте функцию «Tracking» (Трекинг). См. страницу 25.
- Измените цветовую настройку монитора при помощи вашего компьютера.

Проблема: На изображении наблюдается вертикальная мигающая полоса

- Для регулировки используйте функцию «Frequency» (Частота). См. страницу 25.
- Проверьте и заново настройте режим отображения видеокарты, чтобы он был совместим с данным прибором. См. страницу 27.

Проблема: Изображение не сфокусировано

- Отрегулируйте кольцо фокусировки на объективе проектора. См. страницу 16.
- Убедитесь, что проекционный экран находится на требуемом расстоянии от 5 метра до 40 метров от проектора.

Проблема: При просмотре DVD формата 16:9 изображение растянуто.

Проектор автоматически определяет DVD формата 16:9 и регулирует соотношение сторон посредством цифрового преобразования до полного экрана формата 4:3 по умолчанию. Если изображение все еще растянуто, вам необходимо также отрегулировать соотношение сторон следующим образом:

- ▶ Пожалуйста, выберите соотношение сторон 4:3 на вашем DVD проигрывателе, если вы воспроизводите DVD формата 16:9.
- Если вы не можете выбрать соотношение сторон 4:3 на вашем DVD проигрывателе, пожалуйста выберите соотношение сторон 4:3 в экранном меню.

Проблема: Изображение перевернуто.

Выберите пункт «Image» (изображение) в экранном меню и отрегулируйте направление проекции. См. стр. 24.

Проблема: Лампа перегорела или издала хлопок

Когда срок службы лампы окончится, она перегорит и может издать громкий хлопок. Если это произойдет, проектор не включится, пока не будет заменен блок лампы. Чтобы заменить лампу, выполните процедуры, перечисленные в разделе «Замена лампы». См. стр. 46.

	Индикатор	о питания	Индикатор-	дикатор	
Сообщение	цветом	Синий	температуры	лампы	
Ждущий режим	Медленно	0	0	0	
(Входной кабель питания)	мигает				
Запуск лампы	0	*	0	0	
Питание включено	0	*	0	0	
Питание отключено	Быстро	\cap	0	0	
(ЦИФРОВОЙ)	мигает	<u> </u>	Ŭ	Ŭ	
Ошибка(неисправ	0	\cap	0		
ностълампы)	Ŭ	0	Ŭ	Ĩ	
Ошибка (температурная	0	\cap		0	
неполадка)	Ŭ	0	77	Ŭ	
Ошибка (вентиля тор	0	\cap	Мигает	\circ	
заблокирован)	U)	minuer	\bigcirc	
Ошибка(перегрев)	0	0	*	0	
Ошибка	0	0	0	¥	
(Отказ лампы)	\cup			*	

Проблема: Световое сообщение на индикаторе

🔆 =>Лампа включена

○=>Лампа выключен

асеr Приложения

Замена лампы

Проектор самостоятельно определит срок службы лампы. Он покажет предупредительное сообщение Если срок службы лампы истекает, то в течение около 10 секунд будет отображаться сообщение «Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation. Replacement Suggested!» (Время работы лампочки на максимальной мощности истекает.Необходимо заменить!) Увидев такое сообщение, как можно скорее замените лампу. Перед заменой лампы убедитесь, что проектор охлаждался, по крайней мере, 30 минут.



Процедура замены лампы:

- 1. Выключите питание проектора, нажав кнопку выключения питания.
- 2. Подождите не менее 30 минут, пока проектор остынет.
- 3. Отключите кабель питания.
- 4. При помощи отвертки вывинтите винт из крышки.
- 5. Сдвиньте и снимите крышку. 2
- 6. Отвинтите 2 винта с блока лампы. 3
- 7. Извлеките блок лампы. 4

Для замены блока лампы, повторите предыдущие шаги в обратном порядке.



Предупреждение: В отсеке для лампы высокая емпература! Перед заменой лампы дождитесь, пока он.



Предупреждение: Чтобы избежать травмы, не роняйте блок лампы и не трогайте колбу лампы. Колба может разбиться и повлечь травму, если ее уронить.

Проблема: Напоминающие сообщения

- Если срок службы лампы истекает, то в течение около 10 секунд будет отображаться сообщение «Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation. Replacement Suggested! (Время работы лампочки на максимальной мощности истекает. Необходимо заменить!)».
- «Projector Overheated. Lamp will automatically turn off soon. (Перегрев проектора. Вскоре лампочка автоматически отключиться.)» появится при перегреве системы.
- «Fan fail. Lamp will automatically turn off soon. (Вентилятор не работает. Вскоре лампочка автоматически отключиться.)» появится при выходе вентилятора из строя.



асеr Приложения

Технические характеристики

Указанные далее характеристики могут изменяться без дополнительного уведомления. Для получения окончательных характеристик обратитесь к анонсированным Acer маркетинговым характеристикам.

Световой затвор	 Микроконтроллер DLPTM Technology производства Техаѕ Инструменты
Лампа Количество пикселей	 230Вт сменная лампаКоличество пикселей 1024 пикселей (по горизонтали) х 768 линий (по вертикали)
Отображаемые цвета Контрастность Разгионатиости	 - 16,7 млн. цветов - 2000:1 (Полностью Вкл/Полностью Выкл)
Гавномерность Уровень шума Линза проектора	 - 90 % - 30 дБ(А) (стандартный режим)/27 дБ(А) (ЕСО режим) - F/2,4~2,65 f=28,04~33,59мм с 1,2-кратной ручной фокусировкой
Размер экрана проектора (Диагональ)	- от 24,6до 300 дюймов (от 0,625 до 7,62 метра) по
Расстояние проецирования Поддерживаемые	- от 5 до 40 фута (от 1,5 до 12,2 метров)
видеорежимы	- совместимость с NISC3,58/NISC 4,43/PAL/SECAM и HDTV
Горизонтальная частота Вертикальная частота Источник питания	 Поддержка композитного и 5- часео интерфенсов Частота горизонтальной развёртки от 31,5кГц до 100кГц Частота вертикальной развёртки от 56Гц до 85Гц Универсальный, с входным напряжением 100-240В Частота 50/60Гц
Источник питания	 Питание Гнездо для питания от сети переменного тока VGA вход: Ощин DVI разд ём ния нифрового сигнала с HDCP
	 Один D v1 развем для цифрового сигнала стпрет Один 15-контактный разъём D-sub для VGA, компонентного или HDTV сигнала
	- VGA выход: Один 15-контактный D-sub для VGA выхода - Видеовход:
	 Один композитный видеовход RCA Один видеовход S-Video
	 USB:Один разъём USB для удалённого управления Аудиовход: Одно гнездо для аудиовхода
	 Выход аудио сигнала: Одно телефонное гнездо для выхода беспроводного аудио сигнала
	- Выход локальной сети: Один порт локальной сети (соединитель RJ45 для Ethernet 10/100М)(<i>только для</i> /
Вес Габарияти (Ш. х. В. х. Г.)	- 5,9 фунта (2,7 кг) 11 1 х 4 1 х 10 1 шойна (283 х 104 х 256 мр.)
Условия окружающей среды	 - 11,1 х 4,1 х 10,1 дюйма (203 х 104 х 200 мм) - Рабочая температура: от 41 до 95 градусов F(от 5 до 35 градусов C)
	Влажность: до 80% (неконденсирующийся) - Температура хранения: от -4 до 140 градусов F (от -20 до60 градусов C) Влажность: до 80% (неконденсирующийся)
Соответствие правилам безопасности	 FCC Class B, CE Class B, VCCI-II, UL, cUL, TbV-GS, C-tick, PSB, PSE, CB Report, CCC
Русский 48	A

асет Приложения

Совместимые режимы

		(АНАЛС	ЛОВЫЙ	(DIGITAL)	
D	D	СИГІ	НАЛ)		
Режим	Разрешение	Частота верт.	Частота	Частота верт.	Частота
		разв.	гориз. разв.	разв.	гориз. разв.
		(1 ц)	(кі ц)	(1ц))	(кі ц)
VESA VGA	640 x 350	70	31,5	70	31,5
VESA VGA	640 x 350	85	37,9	85	37,9
VESA VGA	640 x 400	85	37,9	85	37,9
VESA VGA	640 x 480	60	31,5	60	31,5
VESA VGA	640 x 480	72	37,9	72	37,9
VESA VGA	640 x 480	75	37,5	75	37,5
VESA VGA	640 x 480	85	43,3	85	43,3
VESA VGA	720 x 400	70	31,5	70	31,5
VESA VGA	720 x 400	85	37,9	85	37,9
VESA SVGA	800 x 600	56	35,2	56	35,2
VESA SVGA	800 x 600	60	37,9	60	37,9
VESA SVGA	800 x 600	72	48,1	72	48,1
VESA SVGA	800 x 600	75	46,9	75	46,9
VESA SVGA	800 x 600	85	53,7	85	53,7
VESA XGA	1024 x 768	60	48,4	60	48,4
VESA XGA	1024 x 768	70	56,5	70	56,5
VESA XGA	1024 x 768	75	60,0	75	60,0
VESA XGA	1024 x 768	85	68,7	85	68,7
VESA SXGA	1152 x 864	70	63,8	70	63,8
VESA SXGA	1152 x 864	75	67,5	75	67,5
VESA SXGA	1152 x 864	85	77,1	85	77,1
VESA SXGA	1280 x 1024	60	63,98	60	63,98
VESA SXGA	1280 x 1024	75	79,98	***	***
VESA SXGA+	1400 x 1050	60	63,98	***	***
MAC LC 13"	640 x 480	66,66	34,98	***	***
MAC II 13"	640 x 480	66,68	35	***	***
MAC 16"	832 x 624	74,55	49,725	***	***
MAC 19"	1024 x 768	75	60,24	***	***
MAC	1152 x 870	75,06	68,68	***	***
MAC G4	640 x 480	60	31,35	***	***
i MAC DV	1024 x 768	75	60	***	***
i MAC DV	1152 x 870	75	68,49	***	***
i MAC DV	1280 x 960	75	75	***	***



Положения касательно норм и безопасности

В этом приложение перечислены общие положения для вашего проектора Acer.

Положение Федеральной комиссии связи США

Это устройство было тестировано и признано как такое, что соответствует лимитам Класса В цифровых устройств в соответствие с Частью 15 правил Федеральной комиссии связи. Эти лимиты разработаны, чтобы обеспечить разумную защиту от вредных помех при инсталляции местными жителями. Это устройство генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию, и, если его не установить и не использовать соответственно с инструкциями, оно может послужить причиной вредных помех в работе радио коммуникаций.

Однако нет гарантии, что помехи не появятся во время отдельной инсталляции. Если это устройство является причиной вредных помех принятию сигнала радио и телевиденьем, что можно определить путем включения и выключения устройства, пользователь поощряется устранить помехи одним или несколькими из следующих методов:

- Переориентируйте или передвиньте антенну, которая получает сигнал.
- Увеличьте расстояние между устройством и приемником.
- Включите устройство в розетку сети, отличной от той, в которую включен приемник.
- Обратитесь к дилеру или опытному радио/теле технику за помощью.

Заметка: Экранированные кабеля

Все соединения с другой вычислительной техникой должны быть сделаны с использованием экранированных кабелей, чтобы соответствовать нормам Федеральной комиссии связи.

Внимание

Изменения или модификации, специально не одобренные изготовителем, могут аннулировать полномочие пользователя, предоставленное Федеральной комиссией связи, эксплуатировать данный компьютер.

Условия эксплуатации

Это устройство отвечает 15 Части правил Федеральной комиссии связи. Эксплуатация подлежит двум следующим условиям:

- 1. это устройство не может быть причиной вредных помех, и
- 2. это устройство должно принимать любые входные помехи, включая помехи, которые могут стать причиной не желаемого функционирования.

Notice: Canadian users

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Remarque a l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Декларация адекватности для стран ЭС

Этим, Acer, заявляет, что этот проектор Acer соответствует основным требованиям и другим существенным положениям Директивы 1999/5/ ЕС. (Пожалуйста, зайдите на сайт http:// global.acer.com.)

Соответствует Российской нормативной сертификации.







Важные инструкции по технике безопасности

Внимательно прочитайте эти инструкции. Сохраните их для дальнейших справок.

- 1. Придерживайтесь всех предупреждений и инструкций, указанных на устройстве.
- Перед чисткой вытяните вилку устройства из розетки электропитания. Не используйте жидкие моющие вещества или аэрозоли. Используйте для чистки влажную ткань.
- 3. Не используйте это устройство поблизости воды.
- 4. Не ставьте это устройство на нестабильные плоскости, подвижные плоскости или столы. Если устройство упадет, оно может серьезно повредиться.
- 5. Это устройство должно подключаться к сети электрического питания с параметрами, указанными на маркировочных бирках. Если вы не уверенны, какие именно параметры имеет сеть, проконсультируйтесь со своим дилером или местной энергетической компанией.
- Не ставьте ничего на шнур питания. Не помещайте это устройство в месте, где люди будут наступать на шнур.
- 7. Никогда не засовывайте через отверстия в корпусе какие бы то ни было предметы, так как они могут дотронуться к опасным точкам электрического напряжения или привести к небольшому короткому замыканию, вследствие чего может случиться пожар или удар электрическим током. Никогда не выливайте на устройство какую бы то ни было жидкость.
- Не пытайтесь сами отремонтировать это устройство, так как открыв или сняв крышку вы подвергаетесь на ряду с другими опасности дотронутся к точкам электрического напряжения. С вопросами ремонтов обращайтесь к квалифицированным работникам сервисных служб.
- Выключите это устройство из сети электропитания и обращайтесь с вопросами наладки к квалифицированным работникам сервисных служб в следующих случаях:
 - а. Когда шнур питания или штепсельная вилка повреждены или изношенны.
 - б. Если на устройство пролилась жидкость.
 - в. Если устройство попало под дождь или воду.
 - г. Если устройство не функционирует в нормальном режиме, хотя и додержано рабочих инструкций. Настройте только те блоки управления, которые описаны в рабочих инструкциях, так как неправильная настройка других блоков может привести к повреждениям, и позже часто требуются многие усилия квалифицированного техника, чтобы вернуть устройство в нормальное состояние.
 - д. Если устройство уронили или поврежден корпус. Если рабочие параметры устройства резко изменились и выказывают потребность технического обслуживания.
- 10. Чтобы избежать случайного или неожиданного удара электрическим током, используйте адаптер переменного тока только тогда, когда стенные розетки как следует заземлены.

Русский ... 52

Положение о регулирование радиоустройств

ПРИМЕЧАНИЕ: Нижеизложенная регулятивная информация относиться только к беспроводным моделям для локальных сетей.

Общие положения

Это устройство соответствует радио частотам и стандартам безопасности любой страны или региона, где его одобрили для беспроводного использования. Нижеизложенная информация для устройств с такими приспособлениями.

Европейский Союз (ЭС)

Это устройство отвечает основным требованиям Директивы Европейского совета, которые перечислены ниже:

Директива 73/23/EEC о низкой напряженности

• EN 60950

Директива 89/336/EEC об электромагнетической совместимости (EMC)

- EN 55022
- EN 55024
- EN 61000-3-2/-3

Директива 99/5/ЕС о радио и телекоммуникационном терминальном оборудование (R&TTE) Директива

- Статья 3.1а) EN 60950
- Статья3.1b) EN 301 489 -1/-17
- Статья3.2) EN 300 328-2

Список стран применения

На май 2004 года членами ЭС являются следующие страны: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Швеция, Великобритания, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Венгрия, Чешская Республика, Словения, Словацкая Республика, Кипр и Мальта. Использование одобрено в странах Европейского Союза, так же как и в Норвегии, Швейцарии, Исландии и Лихтенштейне. Это устройство должно использоваться в полном соответствие с нормами и ограничениями страны использования. За дальнейшей информацией, пожалуйста, обращайтесь к местному офису в стране использования.



асеr Приложения

Требования безопасности радиочастот Федеральной комиссии связи

Излучаемая выходящая мощность платы PCI локальной беспроводной сети намного ниже лимитов Федеральной комиссии связи, установленных для радиочастотного воздействия. Тем не менее, проектор Асег должен использоваться так, чтобы минимизировать потенциальный контакт с людьми во время нормального функционирования:

- Неправильная инсталляция или неуполномоченное использование может стать причиной помех, которые вредят радио коммуникациям. Также, вмешательство в работу внутренней антенны аннулирует сертификат Федеральной комиссии связи и вашу гарантию.
- Чтобы отвечать требованиям соответствия радиочастотного воздействия Федеральной комиссии связи, должна сохраняться дистанция в как минимум 20 см (8 дюймов) между этим устройством и любыми другими антеннами или передатчиками.

Канада – маломощные, не требующие лицензии устройства радио коммуникации (RSS-210)

- а. Общая информация. Эксплуатация подлежит двум следующим условиям:
 - 1. Это устройство не может создавать помех, и
 - 2. Это устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут стать причиной не желаемого функционирования устройства.
- b. Функционирование в диапазоне 2.4 ГГц. Чтобы предотвратить радио помехи лицензированным коммуникациям, это устройство предназначено для использования в помещение. Помещенное снаружи оно подлежит лицензированию.